


プレス工程の温度監視に！ FLIR の赤外線サーモグラフィ

プレスの品質に影響するワーク温度のばらつきを、
赤外線サーモグラフィで監視する！




- 加熱炉での加熱後、プレス冷却後の温度測定が可能です。
点ではなく面で温度分布測定
- 任意のエリア、温度を設定し温度異常判定が可能です。
- 4 ~ 20mA 出力経由で記録計にデータを送ることが可能です。
- 画像の保存が可能です。(合格 / 不合格)
- 品種番号やショット番号とファイル名の紐付が可能です。(※特注ソフト)


赤外線サーモグラフィ活用事例




乾燥炉の有機溶剤漏れ確認




シートヒーターの確認




エンジンルームの温度確認



リアガラスのヒータ確認




金型温度監視



取鍋の温度監視


■その他計測例




モーター



送電線



太陽光パネル



蒸気配管

■各種サーモグラフィ



■赤外線サーモグラフィでの温度計測の留意事項

- ・アクリル板などを透過しての温度計測は行えません。(アクリル板表面の温度が計測されます)
- ・研磨した金属表面などは、反射の影響が大きいため正確な温度計測が行えない場合があります。
- ・サーモグラフィカメラは、消防法に基づいた火災検知装置ではありませんので火災報知器等は別途ご用意ください。
また、サーモグラフィカメラに火災を直接防止する機能はありません。温度異常をモニターすることにより、昇温を未然察知するための補助機能としてご使用ください。
- ・サーモグラフィカメラは人命・財産に直接影響をおよぼす用途では使わないでください。
- ・太陽を直接見ないようにしてください。素子が焼き付きセンサが破損する可能性があります。
- ・太陽光や高温物の反射に注意してください。誤検知する可能性があります。

※ FLIR は、FLIR Systems, Inc. またはその関連会社の日本または他の国における商標です。

フリアーシステムズジャパン正規代理店

azbil

アズビルトレーディング株式会社

<https://at.azbil.com/>

本 社 〒105-0014 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング8階 03-4233-7853

東京支店 03-4233-7863	福島営業所 024-927-0530	静岡営業所 054-272-5300
北関東支店 048-600-3931	つくば営業所 029-817-4755	神戸営業所 078-341-3581
名古屋支店 052-218-5080	群馬営業所 027-310-3381	兵庫営業所 079-456-1581
大阪支店 06-7668-0023	千葉営業所 043-246-6652	岡山営業所 086-460-0050
広島支店 082-568-6181	神奈川営業所 046-400-3433	鳥栖営業所 0942-84-4331
九州支店 093-777-0431	諏訪営業所 0266-71-1112	

※外観、仕様、価格等は製品改良のため予告なく変更することがあります。

241015-0000-1-AT